



Die nachfolgende Liste basiert auf Model (Verkaufsname) und Plattform Typ (interne Hersteller Bezeichnung). Um die verwendete Plattform herauszufinden, schauen Sie einfach auf die 7. und 8. Stelle Ihrer Fahrgestell Nr. (FIN). Der Plattform Typ ist normalerweise an diesen Stellen zu finden.

Nachfolgend ein Beispiel eines Audi A6:

Die FIN Nr. in unserem Beispiel ist mal angenommen: WAUZZZ4F36N111022.

Wie hier gut zu erkennen ist, befindet sich an 7. und 8. Stelle der Code: "4F"

Schauen Sie sich nun die nachfolgende Modell Informationen für Audi, Rubrik A6. Dort finden Sie die Version "4F".

Auf der horizontalen Ebene ist nun der Bauzeitraum dieses Modelles, sowie die nötige VCDS Interface Version aufgelistet!

In diesem Beispiel ist es die „Diagnosetool PROFI“ Version.

Hinweis: Ältere VCDS Versionen unterstützen ggf. die hier angegebenen Modelle nicht, die Übersicht ist für das aktuelle Diagnosetool (Soft- und Hardware) gedacht!



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Audi	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
A1 (8X)																					8X				
A2 (8Z)										8Z															
A3 / S3 / RS3 & Cabrio (8L/8P/FM/8V)							8L							8P						FM			8V		
80 / S2 / RS2 (8A/8C)	8A																								
A4 & Cabriolet (8D/8G)		8C																							
A4 / S4 / RS4 & Cabrio (8E/8H/8K/FL)		8G			8D																				
Audi A5/S5 / RS5 & Cabrio (8F/8T/FH/FR)											8E														
100 / V8 / A6 (44/4A)	44																								
A6 / S6 / RS6 & Allroad (4B/4F/FB) (4G)		4A																							
Q3 (8U)								4B																	
Q5 (8R/FP)																									
Audi A7 / S7 (4G)																									
Q7 (4L/FE)																									
A8 / S8 (4D/4E/FA) (4H/FD)																									
TT / TTS / TTRS (8N/8J/FK)																									
R8 (42/FG)																									
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Seat	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alhambra (7M/7V/71)						7M					7V													
Altea (5P)																								
Arosa (6B/6H)							6H																	
Exeo (3R)																								
Ibiza Cordoba (6K/6L/6J)																								
Inca (9K)																								
Mii (KF)																								
Leon / Toledo (1L/1M/1P/5P/5F)																								
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

= Diagnosetool Profi (KKL / CAN) = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit 2x2 Adapter
 = Diagnosetool Hobby (CAN)



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Skoda	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Citigo (NF)																						AA/NF		
Fabia (6Y/5J)						6Y											5J							
Felicia (6U)							6U																	
Octavia (1U/1Z)							1U																	
Pick Up (67)						67																		
Rapid (NA)																								
Roomster (5J)																	5J							
Superb (3U/3T)											3U													
Skoda Yeti (5L)																								
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit 2x2 Adapter
- = Diagnosetool Hobby (CAN)



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Volkswagen	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Amarok (2H)																				2H				
Caddy (9K/2K)						9K								2K										
Corrado (50)																								
Sciococco (13)	50																		13					
LT2 (2D)																								
Crafter (2E)						2D																		
Eos (1F/AH)																								
Fox (5Z)														5Z										
Golf Cabriolet (15/1E)																								
Golf/Jetta Vento/Bora (1G/1H) (1J/9M/2A) (1K/5K/AJ/16)	15			1E																				
Golf Plus (52/5M)	1G			1H																				
Gol/Parati Saveiro/Pointer (5U/5W/5X/5Y)				5X/5Y																				
Lupo (6E/6X)																								
Polo Polo Classic Polo Sedan Polo Vivo (80/6N/6R) (9A/9N/6S)																								
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Volkswagen	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mexiko Käfer Typ 1				11/1B																				
New Beetle & Cabriolet (1C/1Y/9C/AG/AL)								1C	9C											AG		5C		
Beetle (5C/AT/16)													1Y							AL		5C	AT	16
Passat (3A/3B) (3C/36/AN)	3A						3B																	
Passat CC (35/AN)																3C	35			AN	36			
Passat/NMS (A3)																					A3			
Phaeton (3D)												3D												
Sharan (7M)						7M																		
Routan (7B) / USA					N	I	C	H	T		U	N	T	E	R	S	T	Ü	T	Z	T			
Tiguan (5N/AX)																		5N		AX				
Touareg (7L/A9) (7P/BP)													7L							A9			7P	BP
Touran (1T)														1T										
Transporter EuroVan (70/7D/7H/7J) (7E/7F)	707D					707D																		
Up! (12/AA)																								
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014



VCDS Fahrzeug Verwendungstabelle



Andere	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bentley Continental (3W)													3W							ZA		39		
Bentley Mulsanne (3Y)																					3Y			
Ford Galaxy Hinweis #1																								
KTM X-Bow Hinweis #2																								
Multicar Tremo Hinweis #2																								
Spyker C8 Hinweis #3																								
Yes! Roadster 2 Hinweis #4																								
Model	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN)
- = Diagnosetool Hobby (CAN)
- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit speziellem LT Adapter
- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit 2x2 Adapter
- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit speziellem KTM X-Bow Adapter
- = Diagnosetool Profi (KKL / CAN) mit speziellem Mexiko Käfer Adapter

Hinweise:

- #1 Alle Motoren / Kontroll Modul, außer Ford 2.0L & 2.3L 4-Cyl. Benziner.
- #2 Nur Motor
- #3 Motor (01), WFS (25), Gateway (19)
- #4 Motor (01), Airbag (15), Kombiinstrument (17), Gateway (19)